

## Montageanleitung - Anschlagpunkt Glarofix 50/70

(EN 795:2012 Typ A)



Vor der Montage lesen Sie bitte die zusätzlichen Sicherheitshinweise

Der Glarofix 50/70 Anschlagpunkt aus Edelstahl dient als Einzelanschlagpunkt für 2 Personen. Der Glarofix 50/70 (Drahtseillänge 50 cm oder 70 cm) wird auf einem statisch geprüften Holzuntergrund montiert (vor dem Einbau muss die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion geprüft werden).

### 1. Befestigung Glarofix 50/70

Die Glarofix Anschlagpunkte werden mit den mitgelieferten 2 Stk Spezialschrauben, Glaro Disc 10 x L=.....mm, ohne Vorbohren mittig in den Sparren geschraubt. Die Länge der Schrauben ist abhängig vom gewählten Dachaufbau. Grundsätzlich müssen die Glaro Disc Schrauben mit einer Mindesteinschraubtiefe von 100 mm mittig in den Sparren geschraubt werden. Sparrenmass mindestens 80x120 mm, Festigkeitsklasse C 24. Wird bei der Verschraubung eine Unterspannbahn durchdrungen, muss diese fachgerecht abgedichtet werden.



Sparren mind. 8x12 cm  
Mindesteinschraubtiefe  
100 mm in Sparren

Glaro Disc Schraube  
10xL..... Die Schraubenlänge (L)  
wird vom bestehenden Dach-  
Aufbau bestimmt.



Montage auch stirnseitig  
möglich. Mindesteinschraub-  
tiefe 100 mm in Sparren

Anschliessend wird das Stahlseil in die mögliche Dacheindeckung integriert. Es dürfen nur Originalteile (Glarofix und Glaro Disc) verwendet werden.